


携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


SoftBank:932SH/933SH/934SH/935SH/936SH/940SH

Step1 ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。


- 1 ナビ枠の[設定・編集]または[SETUP]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [電話]タブを選択します。



- 3 [Bluetooth 設定]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の[登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[ツール]*を選択します。




*機種によって[ツール]ではなく[設定]の場合があります。

※画面はイメージです。
機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

- 7 [外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択します。




- 8 [デバイス登録]または[周辺デバイス検索]を選択します。



※その後[Bluetooth デバイスを登録待ち状態にしてください]または[Bluetooth は現在停止中です。起動しますか?]とメッセージが出る場合は[はい]を選択します。

- 9 ナビを探しています。(5~10 秒)




- 10 5 で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]*を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択してください。

- 11 5 で表示されたパスキー[1212]*を入力します。



※画面に表示されているパスキーを入力してください。


次のページへ

携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:932SH/933SH/934SH/935SH/936SH/940SH

Step2 携帯電話の登録

12 登録が完了になります。



13

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。


※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。


電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:932SH/933SH/934SH/935SH/936SH/940SH


- 1 ナビ枠の[設定・編集]または[SETUP]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [電話]タブを選択します。




- 3 [電話帳編集]を選択します。




- 4 [電話帳転送]を選択します。



- 5 登録先グループを選択します。



- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



- 7 携帯電話のメニュー画面を表示し、[ツール]*を選択します。




*機種によって[ツール]ではなく[設定]の場合があります。

※画面はイメージです。
機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


- 8 [外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択します。



- 9 [一括データ送信]または[全件データ送信]を選択します。




- 10 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA]*を選択します。




※画面に表示されている機器名称を選択してください。

- 11 機種により[着信できません?]と表示されますので[はい]を選択します。




- 12 携帯電話の暗証番号を入力します。



※暗証番号を設定していない場合は(9999)を入力します。

- 13 [電話帳]を選択し、「✓」を入れて<送信>または[電話帳]を選択します。




次のページへ


電話帳の転送[2/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:932SH/933SH/934SH/935SH/936SH/940SH


14 [はい]を選択します。



15 アドレス帳送信後、
[送信完了しました]と表示されます。



16 携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、
ご使用ください。



17

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。